



مراحل ثبت کلید های ماکرو

برای ضبط ماکرو:

- ۱- ابتدا کلید R واقع در کنار چهار کلید ماکرو را فشرده تا حروف بالای NumPad به صورت چشمک زن درآیند.
- ۲- سپس ترتیب کلید های مورد نظر را بر روی کیبورد وارد کنید.
- ۳- در نهایت با فشردن یکی از چهار کلید ماکرو (G1, G2, G3, G4)، ماکرو خود را ذخیره نمایید.
- ۴- ماکرو شما در کلید مورد نظر ذخیره شده و هم اکنون با هر بار فشردن آن، ترتیب دلخواه اجرا می شود.

برای حذف ماکرو:

- ۱- ابتدا کلید R واقع در کنار چهار کلید ماکرو را فشرده تا حروف بالای NumPad به صورت چشمک زن درآیند.
- ۲- سپس یکی از چهار کلید ماکرو مورد نظر را بفشارید.